automation kit (sliding) for sliding gates



SOMMAIRE

LA MOTORISATION

caractéristiques techniques	4
A . dimensions	4
B . caractéristiques techniques	4
C . description de motorisation	5
installation	5
A . installation de l'automatisme	5
B. outillage nécessaire	6
C . Installation du moteur et des cremaillières	6
D . Déverouillage manuel1	0

LA CARTE ÉLECTRONIQUE

branchement	11
branchement de l'alimentation 230V	12
les photocellules	
feu clignontant	
réglage	
A. télécommandes	
B. systèmes d'apprentissage, re-initialisation et afficheur LED) 17
C. reglages des fonctions programmables	
D. essais et vérification	
E. indications voyants LED	
MAINTENANCE ET ASSISTANCE TECHNIQUE	23-24
DÉCLADATION DE CADANTIE	25
DECLARATION DE GARANTIE	
QUESTIONNAIRE SATISFACTION CLIENT	26-27

PRÉCAUTIONS POUR L'INSTALLATEUR



ATTENTION !

Ce manuel est uniquement destiné aux techniciens qualifiés, spécialisés dans les installations d'automatismes de portail.

(1) Toutes les installations, les branchements électriques, les ajustements et les tests ne doivent être effectués qu'après une lecture attentive et une bonne compréhension des instructions.

(2) Avant de commencer toute opération d'installation ou d'entretien, débranchez l'alimentation électrique.

(3) Assurez-vous que la structure existante est conforme aux normes en termes de résistance et de stabilité.

(4) Si nécessaire, raccorder le portail motorisé à la terre pendant la phase de raccordement au réseau électrique.

(5) L'installation nécessite un personnel qualifié avec des compétences mécaniques et électriques.

(6) Placez les commandes automatiques hors de portée des enfants.

(7) Pour remplacer ou réparer le système motorisé, utilisez uniquement des pièces d'origine. Aucun dommage causé par l'utilisation de pièces d'autres provenances et des méthodes non conformes à celles indiquées dans ce manuel ne seront approuvées et reconnues par le fabricant.

(8) En cas de doute, ne jamais faire fonctionner l'installation au risque de l'endommager.

(9) N'utilisez la télécommande que lorsque vous avez une vue complète du portail.

LA MOTORISATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES







B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Moteur 24V DC
Туре	Coulissant
Force de poussée	5000 N
Régime moteur	2600 tours/ min
Poids maximum du portail Longueur maximale du portail	Voir sur l'emballage
Courant de fonctionnement maximum	5.5A pour 10 secondes max.
Température de fonctionnement	-20°C~+50°C
Vitesse	23.10 cm/ s
Dimensions	309 x 157 x 308 mm

FR









Positionnez la plaque de support moteur pour déterminer les emplacements de vos perçages.



Elle doit être parfaitement parallèle au portail :

5mm



Le bord de la plaque de fixation doit se trouver à 5 cm du bord du portail :



Percez votre support béton et installez vos 4 chevilles métalliques ou à scellement chimique pour fixer votre plaque de support moteur.

Passez tous les câbles d'alimentation et d'accessoires.

Assurez-vous à l'aide d'un niveau à bulle que la plaque de fixation du moteur est bien de niveau.

Positionnez votre moteur et boulonnez le avec les deux vis fournies.

Fixation de la crémaillère :

Les crémaillères fournies, en matériau thermoplastique avec insert acier sont adaptées pour des portails d'un poids de 500 Kg. Elles se montent aisément sur le portail, par simple vissage. Nous vous fournissons les vis auto-foreuses.

Si votre portail par sa construction, n'autorise pas le montage direct des crémaillères, vous devez y créer une nouvelle base d'appui :



Pour positionner la première crémaillère, posez là en respectant un espace de 2 mm entre la roue crantée du moteur et la crémaillère comme indiqué sur le schéma cidessous :



Puis tracez vos marquages pour visser les vis auto-foreuses comme indiqués ci-dessous :





Vissez la vis auto-foreuse vers le haut du trou oblon de votre crémaillère.

Vérifiez bien que la roue crantée de votre moteur occupe toute la surface de la crémaillère :



VUE DE PROFIL





DÉVERROUILLAGE MANUEL

En cas de coupure de courant ou pour programmer votre automatisme de portail, vous pouvez déverrouiller manuellement le moteur :

Placez-vous du coté intérieur du portail. Introduisez la clé six pans servant au déverrouillage, puis la visser entre 5 et 10 fois. Vous pouvez désormais ouvrir le portail à la main.

Pour verrouiller de nouveau le moteur, introduisez la clé six pans servant au déverrouillage, puis dévisser entre 5 et 10 fois dans l'autre sens.



LA CARTE ÉLECTRONIQUE

BRANCHEMENT



BRANCHEMENT DE L'ALIMENTATION 230 VOLTS



LES PHOTOCELLULES

Les photocellules sont des dispositifs de sécurité pour les portails automatiques. Elles sont composées d'un émetteur et un récepteur et elles se déclenchent lorsque la trajectoire du faisceau est interrompue.

Méthode de détection	Faisceau infrarouge
Portée	15M maximum
Tension d'entrée	AC/DC 12~24V
Courant de contact	TX: 30mA Max , RX: 25 mA Max
Délai de réponse	< 100ms
Indicateur de fonctionnement	RX : LED rouge allumée (faisceau interrompu) LED rouge éteinte (faisceau aligné) TX : LED rouge allumée (alimentation)
Dimensions	63 x 63 x 30 mm
Type de sortie	Sortie relais
Consommation maximum de courant	TX : < 30mA/ Rx : 25mA (Lorsque le faisceau est aligné) TX : < 30mA/ Rx : 10mA (Lorsque le faisceau est interrompu)
Manière de connexion	Par le raccordement du bornier
Matériaux du boîtier	ABS / PC
Indice de protection	IP44
Norme de sécurité	CE

INSTALLATION VOIR VOTRE MODÈLE

ÉTAPE 1 : Ouvrez le couvercle.

ÉTAPES 2 ET 3 : Montez le récepteur et l'émetteur en position correcte. Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre le récepteur et l'émetteur. Pour une efficacité optimale, le récepteur et l'émetteur doivent être correctement alignés.

ÉTAPE 4 : Effectuez vos raccordements.

ÉTAPE 5 : Remettez les couvercles et mettez sous tension les photocellules et assurez-vous que la lumière LED sur le récepteur et l'émetteur soit allumée.

LE MODÈLE





ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Bi bi



ÉTAPE 4



LE MODÈLE





ÉTAPE 3



ÉTAPE 2



ÉTAPE 4



Après le branchement de vos photocellules n'oubliez pas d'aller modifier le programme H et réglez-le sur H-1 pour rendre vos photocellules activent. Sinon elles n'auront aucun effet sur le fonctionnement de votre motorisation.

FEU CLIGNOTANT

ÉTAPES D'INSTALLATION

Etape 1 : Pressez avec vos doigts le couvercle du feu et ôter le de sa base

- Etape 2 : Placez l'ampoule sur sa douille
- Etape 3 : Connectez l'alimentation 24v à la douille (type de câble : 0.5 mm²)
- Etape 4 : Tirez les fils du boitier dans le trou de la base comme indiqué dans la figure 3.



AVERTISSEMENT

Effectuez tous les branchements avant utilisation du feu clignotant.

Ne sont pas couverts par la garantie :

• Dommages matériels ou électriques résultant d'une mauvaise installation (erreur de câblage, polarité inversée, ..)

- Dommages résultant d'une utilisation impropre du feu clignotant (utilisation différente de son origine) ou de modifications.
- Dommages résultant de l'utilisation et /ou installation de pièces ne provenant pas de celles prévues et incluses avec le feu clignotant par SCS Sentinel.
- Dommages dûs à un manque d'entretien ou un choc
- Dommages dûs aux intempéries telles que : Grêle, foudre, vent violent, etc.
- Retours articles sans copie de facture ou justificatif d'achat.

FR ::: 16

RÉGLAGE



TÉLÉCOMMANDES

Programmer une télécommande : Pressez et maintenez 2 secondes la touche «RF-Learn» l'afficheur LED indique «CS». Appuyez ensuite sur n'importe quelle touche de votre télécommande, l'afficheur LED clignote 2 fois puis s'éteint. La programmation de votre télécommande est faite (figure 1,2 et 3)



Vous pouvez désormais utiliser votre télécommande comme suit :



Effacer une télécommande : Pressez et maintenez 5-6 secondes la touche «RF-Learn» jusqu'à ce que l'afficheur LED soit allumé puis s'éteigne.

B SYSTÈME D'APPRENTISSAGE, RE-INITIALISATION ET AFFICHEUR LED

Attention : avant de procéder à l'apprentissage du système, le processus de mémorisation de la télécommande doit être achevé.

(1) Pour réaliser l'apprentissage du système débrayer votre portail et positionnez le à la moitié de son ouverture et ré-embrayez-le.

Étape 1 : appuyez sur le bouton « SET », puis sur « SET » + « DOWN » pendant 3 secondes, L'afficheur LED indique « LE » (Figure 1,2 et 3)

Étape 2 : Appuyez sur le bouton en haut à gauche de votre télécommande pendant 1 à 3 secondes, l'afficheur LED indique alors « LP » (Figure 4 et 5)

Étape 3 : Le portail effectue son auto-apprentissage. C'est-à-dire qu'il se ferme une première fois puis s'ouvre et se referme. Veuillez attendre que ce processus soit complètement achevé.

FR

Si votre portail par en ouverture au lancement de la programmation, arrêtez le programme en appuyant sur SET, «-L» apparait sur l'afficheur attendez qu'il s'éteigne puis allez dans le programme 1 pour inverser le sens de rotation de votre portail.



(2) Pour rétablir les paramètres usine

Pressez et maintenez les boutons « UP » et « DOWN » pendant 3 secondes, l'afficheur indique « CL ».



Afficheur LED	Description
	« -L » : le processus d'apprentissage n'est pas terminé.
88	« OP » : le système est en fonctionnement normal. Pour entrer dans la programmation, appuyez sur le bouton « SET » pendant 3 secondes. Lorsque l'afficheur LED passe de « OP » à « 1 », appuyez sur les boutons « UP » et « DOWN » pour parcourir les fonctions programmables (1 à P). Appuyez ensuite sur « SET » pour rentrer dans le programme choisi puis appuyez sur « UP » ou « DOWN » pour changer les paramètres de la fonction et « SET » pour valider.
	« LE » : entrée en mode apprentissage, suivez les instructions.
	« LP » : le système d'apprentissage est en cours. Le processus d'auto-apprentissage est le suivant : Ouverture complète > fermeture complète
	« CL » : Réinitialisation avec les paramètres usine



RÉGLAGES DES FONCTIONS PROGRAMMABLES

Afficheur LED	Définition	Fonction	Valeur	Description		
1		Option de	Option de	1-1	Ouverture	Cette fonction permet d'ajus-
	direction d'ouverture de portail	1-2	Ouverture en sens antihoraire	portail. Le réglage d'usine est « 1-1 ».		
		2-0	Pas de fermeture automatique			
		2-1	5 secondes			
		2-2	15 secondes	Cette fonction permet d'ajuster		
	Fermeture	2-3	30 secondes	la fermeture automatique après		
2	automatique	2-4	45 secondes	un temps de pause défini. Le réalage d'usine est « 2-0 » :		
		2-5	60 secondes	pas de fermeture automatique.		
		2-6	80 secondes			
		2-7	120 secondes			
		2-8	180 secondes			
	Réaction des photocellules lors d'une détection d'obstacle	3-1	Veuillez effec-	Veuillez effectuer ce réglage après celui de H & J. Le réglage d'usine est « 3-1 ».		
3		3-2	tuer ce réglage après celui de			
		3-3	H & J.			
		4-1	Lent			
4	Vitesse du moteur	4-2	Moyen			
4		4-3	Rapide			
		4-4	Très rapide			
		5-1	75% de la distance complète			
5	Réglages de la	5-2	80%	Le réalage d'usine est $(5-1)$		
	ralentissement	5-3	85%			
		5-4	90%			
		5-5	95%			
		6-1	80%			
,	ralentissement	6-2	60%			
6	(% de la vitesse	6-3	40%	Le regiage d'Usine est « 6-4 »		
	maxi)	6-4	25%			

FR

	Force de moteur	7-1	2A			
		Force de moteur	7-2	3A	Cotto fonction pormat d'aiustor	
7			7-3	4A	la force du moteur par rapport	
/			7-4	5A	au poids du portail.	
		7-5	6A	Le regiage à Usine est «7-3».		
		7-6	7A			
		8-1	3 secondes			
	Ouworturo	8-2	6 secondes			
0	partielle (ouverture piéton)	partielle (ouverture piéton)	8-3	9 secondes	Cette fonction permet d'ajuster	
8			ouverture	ouverture	o (ouverture 8-4 12 secondes Lé	Le réglage d'usine est « 8-2 ».
			8-5	15 secondes		
		8-6	18 secondes			
0	Oligunada aga ant	9-0	Le feu clignote dès que le portail commence à se déplacer.			
9	Clignotement	9-1	Le feu clignote 3 secondes avant que le portail commence à se déplacer.	Le regiage a usine est « 9-1 ».		

A	Inversion de sens lors de la rencontre d'un obstacle	A-0	Pas d'inversion	La réalage d'using est « A 2 »	
		A-1	Inversion pendant 1 seconde	La fonction d'inversion fonctionne uniquement 3 fois	
		rencontre d'un obstacle	A-2	Inversion pendant 3 secondes	puis s'arrête. En cas d'inversion de sens, la fanction de formature automa
			A-3	Inversion jusqu'à la fin	tique est annulée.
С	Bouton de contrôle pour ouverture totale (sur la télécommande)	C-1	Touche en haut à gauche	La réalaga d'usina act « C. L.»	
		C-2	Touche en haut à droite		
		C-3	Touche en bas à gauche		
		C-4	Touche en bas à droite		

		E-0	Pas de fonction				
	Bouton ouverture partielle - passage piéton (sur la télécommande)	E-1	Touche en haut à gauche				
E		ouverture partielle -	ouverture partielle -	ouverture partielle -	E-2	Touche en haut à droite	Le réglage d'usine est « E-2 ».
		E-3	Touche en bas à gauche				
		E-4	Touche en bas à droite				
		F-0	Pas de fonction				
	Bouton de contrôle d'un appareil externe (sur la télécommande)	F-1	Touche en haut à gauche				
F		F-2	Touche en haut à droite	Le réglage d'usine est « F-3 ».			
		F-3	Touche en bas à gauche				
		F-4	Touche en bas à droite				
Ц	Photocollulos 1	H-0	Inactives	Lo ráglago d'usino ost « H O »			
		H-1	Actives	Le regidge à Usine est «m-u».			
1	Photocellules 2	J-0	Inactives	Le réalage d'usine est « LO »			
5			J-1	Actives			
L	Commande de stop	L-0	Ferme	Le réglage d'usine est « L-0 ».			
		L-1	Ouvre	sortie 11 et 12			
D	Logique de fonctionnement télecommande	P-1	Ferme	Lo réalago d'usino oct « P.1.»			
Р		P-2	Ouvre	re legiage a osille esi « r-1 »			

Réglage de la fonction 3 (fonction 3-1) :

Position du portail	Réaction des photocellules lors de la détection d'obstacle
Fermé	Aucun effet
Ouvert	Recharge le temps de fermeture automatique
Arrêt pendant le fonctionnement	Recharge le temps de fermeture automatique
Pendant la fermeture	Ré-ouvre
Pendant l'ouverture	Aucun effet



FR ::: 21

FR



ESSAIS ET VÉRIFICATION

Assurez-vous que les précautions ont été soigneusement observées :

- Débloquer le motoréducteur avec la clé de déverrouillage.
- Assurez-vous que le portail puisse être déplacé manuellement pendant les phases d'ouverture et de fermeture avec une force max 390N (40 kg environ).
- Verrouillez le motoréducteur.
- Utilisez le sélecteur à clé, appuyez sur le bouton ou utilisez l'émetteur, tester l'ouverture, la fermeture et l'arrêt du portail puis assurez-vous que le portail soit dans la bonne direction.
- Vérifiez les appareils un par un (photocellules, feu clignotant, sélecteur à clé, etc.) pour confirmer que l'unité de commande reconnaît chaque appareil.



INDICATIONS VOYANTS LED

LED	Description
LED 1	La LED 1 est allumée lorsque le 1 er jeu de photocellules est activé
LED 2	La LED 2 est allumée lorsque le 2ème jeu de photocellules est activé